



# VDO CTCII

Istruzioni d'uso per la programmazione delle funzioni speciali del tachigrafo VDO 1381

Versione 1.0 - Novembre 2011



Il presente manuale elenca le modalità di programmazione di tutte le funzioni speciali del tachigrafo che non sono considerate calibratura e/o controllo periodico.

Collegamento del CTC II	pag 3
<b>1 - Programmazione DTCO 1.4 Universali</b> - 1.2 Tabella compatibilità DTCO 1381 v.1.4 Universali	pag.3 pag.5
2 - Programmazione cambio automatico tempi operativi	pag.6
<ul> <li>3 - Attivazione e verifica porta frontale DTCO per scarico dati da remoto</li> <li>3.1 - Attivazione della porta frontale</li> <li>3.2 - Verifica della attivazione della porta frontale</li> </ul>	pag.7 pag.7 pag.8
4 - Verifica e programmazione porta CAN2 - Spina C del DTCO	pag.9
5 - Inibizione del codice Errore 10 nel DTCO	pag.10
6 - Inibizione dei codici Errore 13,14 e 15 nel DTCO	pag.11
7 - Verifica e programmazione porte D1/D2 del DTCO	pag.12
8 - Programmazione luce display	pag.13

#### Collegamento del CTC II

L'immagine rappresenta il collegamento standard per tutte le attività descritte nel presente manuale.



#### 1 Programmazione DTCO 1.4 Universali

VDO ha realizzato due tachigrafi universali che possono essere adattati alle specifiche tecniche della quasi totalità dei veicoli.

Per svolgere tale programmazione il tester CTC II deve avere:

- software interno con versione 2.08 o superiore
- la funzione di aggiornamento dei tachigrafi "Universali"
- le configurazioni tachigrafo secondo le caratteristiche tecniche dettate dai costruttori di veicoli

La durata della programmazione è relativamente breve e varia tra un minimo di 30 ad un massimo di 90 secondi a seconda della configurazione che si sta trasferendo.

Con tachigrafo universale non attivato, non è richiesto l'uso della carta officina.

# CTC II-IS KITAS PROGRAMMAZIONE CHECK SUM CTC II	# <	Selezionare <b>PROGRAMMAZIONE</b> e premere
# PROGRAMMAZIONE DATI COSTRUTTORE ERRORI IN MEMORIA CONFIG.PARAM.TCO	# <	Selezionare CONFIG.PARAM.TCO e premere

3

# CONFIG.PARAM.TCO LEGGI PARAM.TCO SCRIVI PARAM.TCO SCRIVI DTCO UNIV.	# <	Selezionare SCRIVI DTCO UNIV. e premere
# SCRIVI DTCO UNIV. IRISBUS IVECO MAN	# <	Verificare, a pag 5, la tabella compatibilità tachigrafi Selezionare il modello/costruttore che si intende programmare nel tachigrafo e premere 🖃
# IVECO SCRIVI NEL TCO ? NO CON C SI' CON _	#	Confermare la programmazione premendo nuovamente Diversamente premere c per tornare al menù precedente.
# IVECO / TRASMISSIONE DATI ATTENDERE	#	Una barra in movimento indica l'esecuzione della programmazione.
#       IVECO         TRASMISSIONE DATI       TERMINATO         CONTINUA CON _	#	L'avvenuta programmazione viene confermata: - Dal CTC II con "Trasmissione dati terminato" - Dal tachigrafo con la stampa del logo VDO Premere per tornare al menù precedente. Premere più volte sino a tornare al menù principale

ImportanteUn DTCO universale programmato (ad es. IVECO) può essere<br/>riprogrammato più volte per altri marchi.<br/>Per riprogrammare un DTCO universale già programmato è necessario<br/>riportarlo alla condizione "neutra" di universale e successivamente<br/>programmarlo per il nuovo modello.<br/>La programmazione non modifica mai il codice originario del DTCO.

#### 1.2 Tabella compatibilità DTCO 1381 v.1.4 Universali

#### 1381-2050300002 (1381/2050300002T) ADR

	Marca OEM	Compatibilità con il tachigrafo
	ALEXANDER DENNIS	1381-1051000019 v.1.4.e versioni inferiori
	DAF	1381-2051100009 v.1.4.e versioni inferiori
	DENNIS EAGLE	1381-1010000021 v.1.4.e versioni inferiori
	EVOBUS	1381-1070100036 v.1.4.e versioni inferiori
	FORD OTOSAN	1381-1111100006 v.1.4.e versioni inferiori
	HINO	1381-1060000010 v.1.4.e versioni inferiori
	IRISBUS	1381-1072100015 v.1.4.e versioni inferiori
	IVECO	1381-2072100009 v.1.4.e versioni inferiori
	MAN	1381-2051000006 v.1.4.e versioni inferiori
	MERCEDES	1381-2070000063 v.1.4.e versioni inferiori
~	MERCEDES T2W	1381-1070000055 v.1.4.e versioni inferiori
	MITSUBISHI	1381-1070100040 v.1.4.e versioni inferiori
	SCANIA	1381-2071400006 v.1.4.e versioni inferiori
	SOLARIS	1381-1070000038 v.1.4.e versioni inferiori
	SOLBUS	1381-1070000056 v.1.4.e versioni inferiori
	SOR	1381-1070000057 v.1.4.e versioni inferiori
	TEMSA	1381-1071000007 v.1.4.e versioni inferiori
	ANHOOL	1381-1070000058 v.1.4.e versioni inferiori
	VDO Standard	1381-1050200002 v.1.4.e versioni inferiori
	VISEON BUS	1381-1051000020 v.1.4.e versioni inferiori
	VOLVO	1381-2012000017 v.1.4.e versioni inferiori
	VDO Universale	1381-2050300002 v.1.4

#### 1381-1090200002 (1381/1090200002T) No ADR



1381-2050300002

1381-1090200002

Marca OEM	Compatibilità con il tachigrafo
FORD, OTOSAN	1381-1111100006 v.1.4.e versioni inferiori
MITSUBISHI	1381-1070100040 v.1.4.e versioni inferiori
NISSAN	1381-1081000016 v.1.4.e versioni inferiori
RENAULT	1381-1052300019 v.1.4.e versioni inferiori
VDO KRAUSS MAFFEI	1381-1011000004 v.1.4.e versioni inferiori
VDO LIEBHERR	1381-1070100037 v.1.4.e versioni inferiori
VDO Universale	1381-1090200002 v.1.4

5

#### 2 Programmazione cambio automatico tempi operativi

Il DTCO permette di commutare in automatico i tempi operativi dei conducenti allo spegnimento del veicolo o all'accensione dello stesso.

Si ricorda che a veicolo acceso con il movimento delle ruote il DTCO si predispone automaticamente in condizione di guida e all'arresto del veicolo si pone su "altro tempo lavoro".

Con questa programmazione è possibile far effettuare al DTCO alcune commutazioni in automatico nel momento dello spegnimento e/o dell'accensione del veicolo.

Il caso più utilizzato è, ad esempio, la commutazione in riposo nel momento dello spegnimento.

La programmazione può essere eseguita:sui DTCO versione 1.2a – 1.2u e successive.

Con tachigrafo non attivato, non è richiesto l'uso della carta officina.

# CTC II-IS # KITAS PROGRAMMAZIONE < CHECK SUM CTC II	Selezionare <b>PROGRAMMAZIONE</b> e premere
# PROGRAMMAZIONE # DATI INSTALLAZIONE PARAMETRI TCO DATA - ORA <	Selezionare <b>PARAMETRI TCO</b> e premere
# PARAMETRI TCO # LUCE DISPLAY INGR.SUPPL. D1/D2 ATTIVITA' S.CHIAVE <	Selezionare ATTIVITA' S.CHIAVE e premere 💷
# ATTIVITA' S.CHIAVE # AUT. 1 S.CHIAVE NO AUT. 1 S.CHIAVE SI AUT. 2 S.CHIAVE NO	<ul> <li>Nel menù è possibile programmare l'impostazione automatica di:</li> <li>Spegnimento sottochiave (S:CHIAVE NO)</li> <li>Accensione sottochiave (S:CHIAVE SI) per ognuno dei due autisti.</li> </ul>
# AUT.1 S.CHIAVE NO # PROG. : NO CAMBIO NUOVO. : RIPOSO PROGRAMMA CON _	L'esempio riguarda la programmazione del tempo di riposo per l'autista 1 nel momento dello spegnimento del veicolo. La modalità resta identica per le altre 3 programmazioni. Premere i tasti "+"o "-" per impostare l'attività di <b>RIPOSO</b> Premere I per trasferirla nel tachigrafo.

# AUT.1 S.CHIAVE NO # PROG. : RIPOSO NUOVO.: RIPOSO PROGRAMMA CON _	Terminato, premere c per tornare nel menù precedente e proseguire nella programmazione AUT.2 S.CHIAVE del secondo autista.
# AUT.2 S.CHIAVE NO # PROG. : RIPOSO NUOVO. : RIPOSO PROGRAMMA CON _	Terminata anche la programmazione del secondo autista, premere c più volte sino a riportare il CTC II al menù principale.

# 3 - Attivazione e verifica porta frontale DTCO per scarico dati da remoto

VDO ha da tempo introdotto sul mercato alcuni prodotti, denominati DLD, che consentono di effettuare lo scarico dati dal tachigrafo e dalla carta conducente in modalità remota attraverso sistemi GPRS o WiFi.

Tali articoli devono essere connessi al DTCO e le connessioni devono essere "aperte" e abilitate allo scarico dei dati.

In questo paragrafo e al successivo paragrafo 4 viene descritto come "aprire" e verificare l'apertura della porta frontale e del collegamento posteriore. L'utilizzo della porta frontale o della connessione posteriore dipende dal tipo di DLD utilizzato.

#### 3.1 Attivazione della porta frontale

L'attivazione della porta frontale avviene utilizzando una chip UPDATE CARD messa a disposizione da VDO. Si tratta di una normale chip card che sblocca la porta frontale.

Resta inteso che la porta frontale viene sbloccata solo per lo scarico dati da remoto con DLD.

Per attivare la porta frontale inserire la chip UPDATE CARD nello slot di sinistra (autista 1). Dopo qualche secondo, la carta viene espulsa automaticamente senza alcuna indicazione operativa da parte del tachigrafo.

Tale attivazione può essere eseguita solo sui DTCO dalla versione sw 1.3a e superiori

#### 3.2 Verifica della attivazione della porta frontale

Utilizzando il CTCII è possibile verificare se la porta frontale è attivata

#CTC II-IS#KITASPROGRAMMAZIONECHECK SUM CTC II	Selezionare <b>PROGRAMMAZIONE</b> e premere
# PROGRAMMAZIONE # DATI INSTALLAZIONE PARAMETRI TCO DATA - ORA <	Selezionare <b>PARAM.TCO</b> e premere
# PARAMETRI .TCO # PROFILO VELOCITA' PROFILO GIRIMOTORE INTERF. DWL REMOTO <	Selezionare INTERF.DWL REMOTO e premere
# INTERF.DWL REMOTO # PROG. : ACCESO CONTINUA CON _	II CTC II visualizza lo stato di attivazione della porta frontale. La verifica è terminata. Premere I per uscire. Premere c più volte sino a riportare il CTC II al menù principale.

8

## 4 Verifica e programmazione porta CAN2 - Spina C del DTCO

Con questa procedura si predispone il DTCO per lo scarico dati da remoto attraverso la connessione della spina C (denominata CAN2) presente sul retro.

L'intervento è possibile solo sui DTCO versione 1.3 / 1.3a e superiori Con tachigrafo non attivato, non è richiesto l'uso della carta officina

#### 4.1 Programmazione della porta CAN2

#CTC II-IS#KITASPROGRAMMAZIONE<CHECK SUM CTC II	Selezionare <b>PROGRAMMAZIONE</b> e premere
# PROGRAMMAZIONE # DATI INSTALLAZIONE PARAMETRI TCO DATA - ORA <	Selezionare PARAMETRI TCO e premere
# PARAMETRI .TCO # N COSTANTE ALBERO GIRI I/U CAN BUS <	Selezionare CAN BUS e premere
#CAN BUS#CAN2 TCO1 SI/NOCAN2 WAKE-UP SU D3CAN2 REMOTE DOWNL.<	Selezionare CAN2 REMOTE DOWNL. e premere 💷
# CAN2 REMOTE DOWNL.# PROG. : SPENTO NUOVO: ACCESO PROGRAMMA CON _	Premere i tasti + o - per impostare lo stato di ACCESO da programmare nel tachigrafo. Premere I per trasferirlo nel tachigrafo.
# CAN2 REMOTE DOWNL.# PROG. : ACCESO NUOVO: ACCESO PROGRAMMA CON _	Terminato, premere c più volte sino a riportare il CTC II al menù principale.

## **5 Inibizione del codice Errore 10 nel DTCO**

La configurazione di questo parametro riguarda nello specifico i veicoli VOLVO e si presenta dopo la sostituzione del DTCO installato in origine con uno di tipo universale. Il DTCO universale programmato VOLVO attiva automaticamente un segnale di controllo sull'uscita B7.

#### Per evitare che si manifesti costantemente l'errore 10 – guasto interno – è necessario "spegnere" questo segnale di controllo.

L'intervento è possibile solo sui DTCO con versione sw 1.3 / 1.3a e superiori Con tachigrafo "non attivato" non è richiesto l'uso della carta officina.

# NO COLLEGAMENTO # KITAS PROGRAMMAZIONE < CHECK-SUM CTC II	Selezionare <b>PROGRAMMAZIONE</b> e confermare con I
# PROGRAMMAZIONE # DATI INSTALLAZIONE PARAMETRI TCO < DATA - ORA	Selezionare <b>PARAMETRI TCO</b> e confermare con Procedere alla programmazione
# PARAMETRI TCO # AUTO-CONTROLLO ALLARME VELOCITA' CONTR.IMPULSI.VEL. <	Selezionare <b>CONTR.IMPULSI.VEL.</b> e confermare con I
# CONTR.IMPULSI.VEL. # PROG. : ACCESO NUOVO : SPENTO PROGRAMMA CON_I	Lo stato di <b>ACCESO</b> presente in <b>PROG.</b> indica che il canale di monitoraggio è attivo. Premere i tasti + o - per modificare la condizione e visualizzare <b>SPENTO</b> Programmare con il tasto
# CONTR.IMPULSI.VEL. # PROG. : SPENTO NUOVO : SPENTO PROGRAMMA CON _I	A programmazione avvenuta (parametro <b>PROG</b> impostato su <b>SPENTO</b> ), premere c più volte sino a riportare il CTC II al menù principale.

### 6 Inibizione dei codici Errore 13, 14 e 15 nel DTCO

Il codici errore 13, 14 e 15 riguardano condizioni anomale rilevate sulla linea CAN BUS e sul collegamento ad un tachimetro esterno.

Su diversi veicoli tale segnale non è utilizzato pertanto è necessario "spegnere" l'attività di monitoraggio svolta dal DTCO.

Se, a seguito di programmazione di DTCO universale e collegamento al veicolo, dovessero manifestarsi errori con codici 13 - 14 - 15 provvedere allo spegnimento del segnale di monitoraggio. Per l'intervento è necessario l'uso del tester CTC II ed è possibile solo su tachigrafi con versione sw 1.3 / 1.3a e superiori.

Con tachigrafo "non attivato" non è richiesto l'uso della carta officina.

# NO COLLEGAMENTO # KITAS PROGRAMMAZIONE < CHECK-SUM CTC II	Selezionare <b>PROGRAMMAZIONE</b> e confermare con I
# PROGRAMMAZIONE # DATI INSTALLAZIONE PARAMETRI TCO < DATA - ORA	Selezionare <b>PARAMETRI TCO</b> e confermare con I
# PARAMETRI TCO # CAN BUS < INGR.GIRI MOTORE LUCE DISPLAY	Selezionare CAN BUS e confermare con 🛛
# CAN BUS # RESET MONITORAGGIO < VELOC. DATI CAN BUS ALLARME OUT OF SCOPE	Selezionare <b>RESET MONITORAGGIO</b> e confermare con I
# RESET MONITORAGGIO #	Se in <b>PROG.</b> è indicato <b>ACCESO</b> , premere <b>+</b> o <b>-</b> per impostare la condizione di <b>SPENTO</b> e confermare la programmazione al DTCO con
NUOVO: SPENTO CAMBIA CON +/-	Se in <b>PROG.</b> è indicato <b>SPENTO</b> , premere <b>+</b> o <b>-</b> per impostare la condizione di <b>ACCESO</b> e confermare con <b>I</b> . Successivamente impostare <b>SPENTO</b> e confermare con <b>I</b>
# RESET MONITORAGGIO # PROG. : SPENTO NUOVO: SPENTO CAMBIA CON +/-	Terminata la programmazione, portarsi nel menù <b>ERRORI IN MEMORIA</b> ed eseguire la cancellazione degli errori registrati. Disinserire e reinserire il sottochiave del veicolo.

# 7 Verifica e programmazione porte D1/D2 del DTCO

Con questa programmazione, si interviene sulla attivazione delle porte D1 e D2 del tachigrafo per la registrazione delle attività di dispositivi ausiliari.

L'intervento è possibile solo sui DTCO con versione sw 1.3 / 1.3a e superiori. Con tachigrafo "non attivato" non è richiesto l'uso della carta officina.

# NO COLLEGAMENTO # KITAS PROGRAMMAZIONE < CHECK-SUM CTC II	Selezionare <b>PROGRAMMAZIONE</b> e confermare con I
# PROGRAMMAZIONE # DATI INSTALLAZIONE PARAMETRI TCO < DATA - ORA	Selezionare <b>PARAMETRI TCO</b> e confermare con
# PARAMETRI TCO # INGR.GIRI MOTORE LUCE DISPLAY INGR.SUPPL. D1/D2 <	Selezionare il INGR.SUPPL. D1/D2 e confermare con I
# INGR.SUPPL. D1/D2 # PROG. : SPENTO NUOVO: ACCESO PROGRAMMA CON _I	Lo stato di <b>SPENTO</b> presente in <b>PROG.</b> indica che che le due porte non sono attive. Premere + o - per impostare <b>ACCESO</b> e programmare con
# INGR.SUPPL. D1/D2 # PROG. : ACCESO NUOVO: ACCESO PROGRAMMA CON _I	A programmazione avvenuta (parametro <b>PROG</b> impostato su <b>ACCESO</b> ), portare il CTC II al menù iniziale con c

### 8 Programmazione luce display

Con questa programmazione, si interviene sulla illuminazione display del DTCO.

La procedura permette di impostare la modalità di comando del cambio luminosità (Analogico via pin A2 o digitale via CAN BUS) del display del tachigrafo.

Come prima azione verificare se il veicolo effettua la commutazione dell'illuminazione attraverso il pin A2 del DTCO 8communtazione analogica) o via CAN BUS.

L'intervento è possibile solo sui DTCO con versione sw 1.3 / 1.3a e superiori.

Con tachigrafo "non attivato" non è richiesto l'uso della carta officina.

# NO COLLEGAMENTO # KITAS PROGRAMMAZIONE < CHECK-SUM CTC II	Selezionare <b>PROGRAMMAZIONE</b> e confermare con
# PROGRAMMAZIONE # DATI INSTALLAZIONE PARAMETRI TCO < DATA - ORA	Selezionare <b>PARAMETRI TCO</b> e confermare con
# PARAMETRI TCO # CAN BUS INGR.GIRI MOTORE LUCE DISPLAY <	Selezionare LUCE DISPLAY e confermare con 🖃
# LUCE DISPLAY # MODO LUCE DISPLAY < MODO LUCE CAN PARAM.LUCE DISPLAY	Selezionare <b>MODO LUCE DISPLAY</b> e confermare con I
# MODO LUCE DISPLAY # PROG. : CAN NUOVO: A2 PROGRAMMA CON _I	<ul> <li>Premere i tasti + o - per impostare:</li> <li>CAN = Comando cambio luce display via CAN BUS</li> <li>A2 = Comando cambio luce display con cambio tensione sul pin A2 (analogico)</li> <li>Premere  per trasferire il parametro nel tachigrafo.</li> </ul>
# MODO LUCE DISPLAY # PROG. : A2 NUOVO: A2 PROGRAMMA CON _I	Premere c per tornare nel menù precedente e proseguire con la programmazione

# LUCE DISPLAY # MODO LUCE CAN PARAM.LUCE DISPLAY PRESET MODO LUCE <	Selezionare <b>PRESET MODO LUCE</b> e confermare con I
# PRESET MODO LUCE # VAL.PROG. : 1 VAL.NUOVO : 3 PROGRAMMA CON _	Programmare il numero 3 (vedi nota) e premere trasferire il parametro nel tachigrafo.
# PRESET MODO LUCE # VAL.PROG. : 3 VAL.NUOVO : 3 PROGRAMMA CON _	Al termine, premere c più volte sino a riportare il CTC II al menù principale.

#### Nota

Esistono 5 possibilità di commutazione luminosità nel DTCO, a seconda di commutazione analogica o CAN BUS.

Si consiglia di programmare sempre il valore 3 che è quello che mantiene il display sempre acceso ad una intensità fissa indipendentemente dalla accensione o meno delle luci del veicolo.